

Original-Bedienungsanleitung

Intervallsteuerung Rauch STZ-B



A.Rauch GmbH
Waagen-Lebensmittelmaschinen-Befeuchtungstechnik
Liebenauer Hauptstraße 138
A-8041 Graz
Telefon: (+43) 0316 81 68 21-7
Fax: (+43) 0316 81 68 21-2
rauch@rauch.co.at
www.rauch.co.at

Intervallsteuerung-Rauch STZ-B

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortiments entschieden haben. Unser Name steht für Qualität

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und beachten Sie die Hinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf, und machen Sie diese allen Anwendern zugänglich.
- Übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Geräts.

Mit freundlicher Empfehlung

A. Rauch GmbH

Inhalt

1	Sicherheitshinweise.....	3
2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
3	Gerätebeschreibung.....	5
4	Inbetriebnahme/Bedienung.....	7
5	Technische Daten.....	7
6	Entsorgung.....	7
7	Service.....	7
8	Garantie.....	8



Intervallsteuerung-Rauch STZ-B

1 Sicherheitshinweise

Neben den sicherheitstechnischen Hinweisen in den einzelnen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung sind folgende Bestimmungen jederzeit strikt zu beachten. Wie jedes elektrische Gerät ist diese Intervallsteuerung vorsichtig und umsichtig zu betreiben, um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.

Stromschlag



Warnung!

- Bitte beachten Sie, dass die am Gerät befindliche Steckdose unmittelbar nach Anschluss des Geräts an das Stromnetz eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur unter Einhaltung der auf dem Gerät notierten Netzspannung.
- Schließen Sie keine defekten Betriebsmittel an das Gerät an.
- Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Teilen wie z.B. Rohren und Heizkörpern.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch alle Geräteteile und evtl. verwendeten Verlängerungskabeln sowie die Steckverbindungen auf ordnungsgemäßen Zustand. Prüfen Sie außerdem den ordnungsgemäßen Zustand sämtlicher an das Gerät angeschlossenen Betriebsmittel. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen vorliegen.
- Ziehen Sie die Stecker nicht am Kabel aus den Steckdosen. Halten Sie das Gerät stets mit einer Hand fest, wenn sie den Stecker eines angeschlossenen Betriebsmittels entfernen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder Wasser in das Geräteinnere eingedrungen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während eines Gewitters.
- Ziehen sie den Netzstecker im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen.
- Halten Sie Abstand zwischen allen Geräteteilen und warmen Oberflächen.
- Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen, beheizbaren Innenräumen.
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.

Intervallsteuerung-Rauch STZ-B

Reparatur



Warnung!

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler.
- Wenn das Gerät oder Geräteteile beschädigt sind, muss es durch den Hersteller oder eine autorisierte Kundendienststelle instandgesetzt werden.

4

Brandgefahr



Warnung!

- Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Missachtung der Bedienungsanleitung besteht unter Umständen Brandgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen.

Bedienung



Warnung!

- Das Gerät ist nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.
- Schließen Sie keinesfalls Betriebsmittel an, deren Leistungsaufnahme die auf dem Gerät aufgedruckte oder die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Maximalleistung übersteigt.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.
- Ist der am Gerät befindliche Schalter ausgeschaltet, wird der Ausgang alle 6 Stunden für 10 Sekunden für eine Hygienespülung aktiviert.

Intervallsteuerung-Rauch STZ-B

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Intervallsteuerung ist zur Schaltung von Wasserpumpen bestimmt. Das Gerät ist nicht zur Ansteuerung sonstiger Betriebsmittel geeignet.

- ⚠ Achten Sie stets darauf, dass die maximal zulässige Ausgangsleistung nicht überschritten wird. Weitere Informationen finden Sie auf dem Geräteaufdruck und im **Abschnitt 5** dieser Bedienungsanleitung.

3 Gerätebeschreibung

Die digitale Intervallsteuerung schaltet die angeschlossene Pumpe in den eingestellten Zeitabständen an bzw. aus. Über die beiden Drehpotentiometer kann je eine Zeit für „Pause“ und für „An“ ausgewählt werden. Nach Ablauf der Zeit „Pause“ beginnt automatisch die Zeit „An“. Nach Ablauf der Zeit „An“ beginnt automatisch die Zeit „Pause“. Dadurch ergibt sich ein fortlaufender Zyklus.

In der „Pause“ leuchtet die LED am Gerät grün, während der Ausgang aktiv ist, leuchtet sie Rot.

Die Abweichung der tatsächlichen Zeit gegenüber der aufgedruckten Skala kann bis zu 20% betragen.

Ist der am Gerät befindliche Schalter ausgeschaltet, wird der Ausgang alle 6 Stunden für 10 Sekunden für eine Hygienespülung aktiviert. In diesem Modus leuchtet die LED am Gerät für eine Sekunde grün und bleibt daraufhin für vier Sekunden aus.

Intervallsteuerung-Rauch STZ-B



- 1 Netzstecker
- 2 Ausgang (Steckdose)
- 3 Drehpotentiometer für Zeitwahl „an“
- 4 Drehpotentiometer für Zeitwahl „Pause“
- 5 LED (Leuchtdiode) zur Anzeige des Betriebszustands
- 6 Schalter für „Aus mit Hygienespülung“

Intervallsteuerung-Rauch STZ-B

4 Inbetriebnahme/Bedienung

1. Stellen Sie die gewünschten Zeiten für „An“ und „Pause“ an den beiden Drehpotentiometern ein.
2. Stecken Sie die zu steuernde Pumpe in die am Gerät befindliche Steckdose.
3. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
4. Schalten Sie den Schalter am Gerät auf „ein“.
5. Soll die Pumpe vorübergehend nicht mit dem eingestellten Intervall geschaltet werden, schalten Sie den am Gerät befindlichen Schalter auf „aus“. Dadurch wird der Ausgang alle 6 Stunden für 10 Sekunden für eine Hygienespülung aktiviert. In diesem Modus leuchtet die LED am Gerät für eine Sekunde grün und bleibt daraufhin für vier Sekunden aus.

7

5 Technische Daten

Maße (LxBxH)	120mm x 66mm x 110mm
Stromversorgung	230V~ 3,5A 50Hz
Ausgangsleistung	800W
Zulässige Umgebungstemperatur	10-40°C

Tabelle 1

6 Entsorgung

Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2012/19/EU – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



7 Service

service@rauch.co.at 0043 316 81 68 210

8 Garantie

Es wird gewährleistet, dass dieses Produkt bis ein (1) Jahr nach Erstkaufdatum frei von Herstellungsfehlern ist. Sollten derartige Fehler während dieses Zeitraums auftreten, besteht die Verpflichtung des Herstellers einzig darin, das defekte Teil oder Produkt nach eigenem Gutdünken zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil zu ersetzen. Abgesehen von einem derartigen Ersatz erfolgt der Verkauf und die sonstige Handhabung des Produkts ohne Gewähr, Bedingung oder sonstige Haftpflicht, auch wenn der Defekt oder Verlust durch Fahrlässigkeit oder sonstiges Verschulden entstanden ist. Schäden, die durch die Nutzung, Unfälle oder normale Abnutzung entstehen, sind nicht von dieser oder einer anderen Garantie abgedeckt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste und sonstige Ansprüche im Zusammenhang mit oder infolge der Nutzung dieses Produkts. Auf keinen Fall haftet der Hersteller für Neben- oder Folgeschäden im Zusammenhang mit oder in Folge der Nutzung dieses Produkts oder eines seiner Teile.

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes.